

VA | LOKKI

ASENNUSOHJE

- 1 Kuomun asennus yleisohjeen mukaan. Tutustu myös laitteen käyttöohjeeseen.
- 2 Laittekotelon sijoittelu, huom. akkujohdon pituus kaksi metriä. Johto kuomulle kiinnitetään veneen sisälaitaan, liitin laidan tasalle.
- 3 Liitä liittimet toisiinsa.
- 4 Tarkista kuomun reunassa oleva neppari kiinnitys.
- 5 Yhdistä kuomulta tulevat johdot laitteen napoihin.
- 6 Kytke akkukaapelin punainen puristin akun (+)-napaan ja musta puristin (-) -napaan.

